

# Diaclor

## PS 200/10

Descriere	Dezinfectant de clor stabilizat plus algicid și floculant
Aspect fizic	Solid; pastille dublu stratificate de 200g
Culoare	Verde (stratul cu dizolvabilitate rapidă); alb cu albastru (stratul cu dizolvabilitate lentă)
Concentrația de clor liber	50% min. în stratul cu dizolvabilitate rapidă; 80% min. în stratul cu dizolvabilitate lentă
pH-ului unei soluții apoase de 10%	6-7 stratul cu dizolvabilitate rapidă; 2.7 – 3.3 stratul cu dizolvabilitate lentă

**Descriere:**

DIACLOR 200/10 este un compus solid în tablete de 200g dublu stratificate. Special formulate pentru ca dintr-o singură aplicare să eliminate din apa din piscine bacteriile, virusii și mircoorganismele în general, prevenind dezvoltarea algelor și păstrează apa transparentă și cristalină.

**Domenii de utilizare:**

Stratul verde efectuează clorarea soc a apei din pisină. Acest strat implică aproximativ 1 oră pentru a se dizolva, în acest timp se eliberează o cantitate mare de clora și se elimină cloraminii din apă.

Al doilea strat este lent dizolvabil și asigură apa piscinei cu clor și compusi multifuncționali pe o perioadă de la 3 la 6 zile, ceea ce permite utilizatorului să beneficieze de o apă dezinfecțată și cristalină.

**Instrucțiuni de utilizare:**

- Odată ce pH-ul apei a fost reglat la nivelul 7.2-7.4 puneteți pastilele de Diaclor 200/10 în skimmer și lăsați sistemul de filtrare să funcționeze.
- Doza este de 4-6 pastile DIACLOR 200/10 la 100m<sup>3</sup> de apă. Stratul verde se va dizolva imediat asigurând imediat doza necesară de clor în piscine. Starul alb, cu dizolvabilitate lentă, asigură cantitatea necesară de dezinfectant pentru a menține apa piscinei curată.
- Dozele date sunt aproximative și pot fi modificate în funcție de caracteristicile fiecărei piscine, timpul de afară, etc.
- Nivelul ce clor rezidual liber trebuie să fie în intervalul 0.5 – 2mg/l; acesta poate fi ușor măsurat prin intermediul unui kit de testare clor și pH. Măsurările vor fi efectuate cel puțin 1-2 ori pe zi.

**Recomandări:**

- Țineți skimmer-ul deschis pe durata procesului de filtrare.
- Se recomandă a adăuga o nouă doză de DIACLOR 200/10 odată ce pastila anterioară s-a redus la 10% din greutatea inițială.
- NU FOLOȘIȚI PASTILELE ÎN CLORINATOARE ȘI NICI CU FILTRELE DIATOMEE.